По вопросам продаж и поддержки обрашайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Капининград (4012)72-03-81 Kanyra (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Екатеринбург (343)384-55-89 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Сочи (862)225-72-31 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Ульяновск (8422)24-23-59 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64

Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: zto@nt-rt.ru | http://zota.nt-rt.ru/

Модуль управления ZOTA GSM - Pellet/Стаханов Паспорт и руководство по эксплуатации



1. Общие указания

Модуль управления ZOTA GSM - Pellet/Стаханов, в дальнейшем модуль GSM, предназначен для контроля и управления котлами пеллетными серии Zota "Pellet" и котлами угольными серии Zota "Стаханов" с помощью мобильного телефона, через службу коротких сообщений (SMS). Модуль GSM является дополнительным комплектующим изделием и может устанавливаться на все модификации указанных котлов.

На мобильные телефоны с операционной системой Android, iOS и телефоны, имеющие поддержку технологии Java можно установить приложения, которые упрощают контроль и управление котлом.

2. Технические данные

- 2.1. Модуль GSM позволяет устанавливать:
- мощность котла; 50% 75% 100%
- температуру теплоносителя от +60 до +90°С
- •температуру воздуха в помещении от+10 до +35°С
- •режим работы котла; стоп/горение
- (для пеллетных котлов без автоподжига возможны режимы; тление/горение)

• режим встроенного в котел термостата;

- для угольных котлов: ВЫКЛЮЧЕН ВКЛЮЧЕН
- для пеллетных котлов:
- ОТКЛ РАБ. ДЕНЬ ВЫХ. ДЕНЬ АВТОМАТИЧЕСКИ (для пеллетных котлов без автоподжига установка режима термостата не поддерживается)
- 2.2. Модуль GSM позволяет контролировать:
- температуру теплоносителя
- температуру воздуха в помещении
- температуру дымовых газов
- температуру на улице
- •режим работы котла
- остаток топлива в бункере (для пеллетных котлов)
- ·установленную мощность котла
- •установленную температуру теплоносителя
- •установленную температуру воздуха в помещении
- •записанные в память модуля телефонные номера
- остаток денежных средств на счете SIM-карты

2.3. При возникновении аварийной ситуации модуль GSM присылает SMS-сообщение с описанием неисправности на номера мобильных телефонов, указанных при регистрации (до 4-х номеров).

2.4. Габаритные размеры модуля (мм) - 115х45х18.

2.5. Масса модуля не более 0,06 кг.

2.6. Для регистрации в мобильной сети в модуль необходимо установить SIM-карту мобильного оператора, действующего на территории вашего региона. Карта не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

3.Комплект поставки

3.1. В комплект поставки входят:	
модуль GSM	-1шт
кабель подключения модуля	-1шт
винт М2,5 х 6	-2шт
антенна GSM с кабелем подключения	-1шт
коробка упаковочная	-1шт
паспорт	-1шт

4. Указание мер безопасности

4.1. Монтаж и подключение модуля GSM к котлу можно производить только при отключенном от сети шнуре электропитания.

4.2. Кабель подключения антенны необходимо пропускать только через кабельный ввод для датчиков во избежание повреждения оболочки кабеля.

4.3. Антенну GSM запрещается устанавливать вблизи предохранительного клапана и воздухоотводчика для исключения попадания воды на корпус антенны. Также запрещается устанавливать антенну на нагревающиеся поверхности во избежание повреждения антенны.

4.4. Запрещается нагрев модуля GSM свыше 60°С во избежание повреждения аккумуляторной батареи, расположенной на плате модуля GSM. Также запрещается снимать и разбирать аккумуляторную батарею.

5. Устройство и монтаж модуля GSM

5.1. Модуль GSM состоит из платы модуля в сборе (1). На плате модуля находятся разъемы для присоединения платы управления котла (XS1) и антенны (XS2). Для присоединения к плате управления в комплекте имеется кабель подключения модуля (7). В комплекте имеется антенна GSM (4) с кабелем, длиной 2 метра, который подключается к разьему XS2.

5.2. Для установки модуля-GSM на котел необходимо:

• отключить шнур электропитания котла от сети.

• снять крышку кожуха пульта управления котлом.

• установить плату модуля GSM на стойки внутри корпуса пульта управления используя винты M2,5x6 (6).

• подключить модуль GSM(1) к плате (3), с помощью кабеля управления (7) как показано на рисунке 1 и 2.

• установить SIM-карту (5) в модуль GSM до упора как показано на на рисунке 1 и на наклейке модуля-GSM.

Внимание! При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля! Предварительно SIMкарту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-кода.

• присоединить разьем антенны (2) к модулю-GSM. Провод от антенны необходимо пропустить в кабельный ввод для датчиков температуры на задней стенке пульта управления.

• закрыть крышку кожуха пульта управления котлом. Установить антенну (4) на верхнюю часть корпуса котла.



Рис.1 Подключение модуля GSM к пеллетному котлу Zota Pellet



Рис.1 Подключение модуля GSM к угольному котлу Zota Стаханов

стр. 5

6. Порядок работы модуля

¹ На плате модуля (1) также периодически мигает светодиодный индикатор, что говорит о нормальной работе модуля.

Внимание! При отсутствии необходимого уровня сигнала мобильной сети в месте установки антенны, регистрация модуля GSM невозможна и это не является неисправностью модуля!

В этом случае для успешной регистрации модуля в сети рекомедуется использовать SIM-карту другого оператора, который обеспечивает необходимый уровень сигнала в месте установки антенны. При отсутствии возможности выбора оператора мобильной сети можно подключить к модулю антенну с большим коэфициентом усиления и выбрать место ее установки, обеспечивающее необходимый уровень сигнала мобильной сети.

Дополнительная антенна не входит в комплект поставки и приобретается отдельно!

Таблица 1

Команда	Параметр
Номер	-
Удалить	-
Исключить	-
Номера	-
Мощность	50,75,100
Вода	от 60 до 90
Воздух	от 10 до 35
Режим	стоп, горение, (тление*)
Термо	0,1,2,3,(вкл,выкл**)
Датчики	-
Статус	-
Уставки	-
Версия	-
Баланс	USSD строка

*для пеллетных котлов без автоподжига.

**для угольных котлов.

6.2.Управление котлом производится через текстовые команды, отправляемые по SMS. Некоторые команды сопровождаются числовыми параметрами. Список команд и допустимых параметров приведен в таблице1. Прочерк в колонке параметр означает, что команда не имеет параметров.

Одно сообщение может содержать несколько команд. Команды могут писаться с использованием как прописных,так и строчных букв. Команды и параметры в сообщении должны разделяться пробелом. Если сообщение содержит несколько команд, то они также должны разделяться между собой пробелом.

6.3. Описание команд управления.

6.3.1. Команда "Номер" служит для добавления телефонных номеров (регистрации) с которых можно управлять котлом.

В текущей версии поддерживается до 4-х телефонных номеров. Перед добавлением или удалением номеров необходимо зайти в пункт основного меню котла "GSMмодуль" и установить галочку в строке "Разрешать добавлять и удалять номера". Это разрешит операции добавления и удаления номеров. С мобильного телефона, который планируется для управления котлом, следует послать сообщение с командой "Номер". В ответ, при удачном добавлении, от котла придет сообщение: "HOMEP ДОБАВЛЕН". Если сообщение с командой "Homep" послать с телефона, номер которого уже есть в памяти, в ответ придет сообщение об успешном добавлении, однако номер еще раз добавлен не будет. В случае невозможности добавления номера придет сообщение: "ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА".

6.3.2.Команда "Удалить" служит для удаления всех телефонных номеров, с которых можно управлять котлом. Для удаления номеров из памяти модуля следует послать сообщение с командой "Удалить". В ответ от котла придет сообщение: "НОМЕРА УДАЛЕНЫ" на все зарегистрированные номера.

6.3.3.Команда "Исключить" служит для удаления только своего телефонного номера из памяти модуля. Для этого следует послать сообщение с командой "Исключить" с телефона, номер которого требуется удалить. При этом номер будет удален независимо от того установлена ли галочка в строке "Разрешить удалять и добавлять номера" в меню котла. В ответ от котла придет сообщение "НОМЕР УДАЛЕН". После удаления этого номера, котел перестанет обрабатывать команды приходящие от него.

После окончания процедуры добавления или удаления номеров следует сбросить разрешение, чтобы исключить возможность обработки котлом сообщений с незарегистрированных номеров. Для этого нужно убрать ранее установленную галочку в меню котла "GSMмодуль", либо выключить котел, дождаться погасания индикатора и вновь включить его.

6.3.4.Команда "Номера" служит для запроса всех записанных в памяти модуля номеров. В ответ на запрос придет список телефонных номеров. Запрос может быть отправлен не только с зарегистрированного номера, но и с любого номера, если в меню котла стоит галочка "Разрешить удалять и добавлять номера".

6.3.5. Команда "Мощность" задает мощность котла в процентах от максимальной.

6.3.6. Команда "Вода" задает температуру теплоносителя, которую будет поддерживать котел.

6.3.7. Команда "Воздух" задает температуру воздуха, которая будет поддерживаться в помещении.

6.3.8. Команда "Режим" задает режим работы котла горение/стоп. Команда "Режим стоп" переведет котел в режим останова, а команда "Режим горение" вернет котел в режим нормальной работы. В ответ на данные команды, при успешном их выполнении, котел пришлет сообщение с подтверждением. Например: "СТОП ОК" или "ГОРЕНИЕ ОК".

Для пеллетных котлов без автоматического поджига команда "Режим" команда задает режим работы котла - горение/тление. Команда "Режим тление" переведет котел в режим поддержания горения на минимальной мощности, а команда "Режим горение" вернет котел в режим нормальной работы. В ответ на данные команды, при успешном их выполнении, котел пришлет сообщение с подтверждением. Например: "ТЛЕНИЕ ОК" или "ГОРЕНИЕ ОК".

6.3.9. Команда "Термо" задает режим работы встроенного в котел программируемого термостата.

Для пеллетного котла с авторозжигом параметром являются числа:

"Термо 0" - термостат не используется.

"Термо 1" - задает программу термостата рабочий день, независимо от текушего дня недели.

"Термо 2" - задает программу термостата выходной день, независимо от текушего дня недели.

"Термо 3" - задает программу термостата автоматически. в зависимости от текушего дня недели используется программа либо рабочего, либо выходного дня.

Для котлов без автоматического поджига установка режима термостата не поддерживается и команда не будет исполнена.

Для угольного котла параметром является строка "вкл" или "выкл". Например команда "ТЕРМО ВКЛ" включает термостат котла, с предварительно записанной в память программой.

В ответ придет сообщение " ТЕРМОСТАТ ВКЛ ОК". 6.3.10. На команды "Мощность", "Вода", "Воздух" котел присылает сообщение, содержащее команду, параметр и слово "ОК".

Примеры сообшений:

·сообщение с текстом "Мощность 50" задает мощность котла 50% от максимальной. На такую команду котел ответит сообщением: "МОЩНОСТЬ 50 ОК".

•сообщение с текстом "Мощность 50 Вода 70" задает мощность котла 50% и уставку температуры теплоносителя 70 °C. На такую команду котел ответит сообщением: "МОЩНОСТЬ 50 ОК ВОДА 70 ОК ". 6.3.11.Команда "Датчики" запрашивает текущее

состояние датчиков температуры подключенных к котлу. В ответ на эту команду котел пришлет сообщение со значением температуры датчиков: теплоносителя, воздуха в помещении, улицы и дымовых газов. Например: "ВОДА 63 ВОЗДУХ 24 УЛИЦА-10 ГАЗЫ 130". Если датчики воздуха в помещени или на улице не подключены, информация по ним прислана не будет.

6.3.12.Команда "Статус" команда запрашивает текущее состояния котла. В ответ на эту команду котел сообщит о режиме своей работы (горение, останов или тление*) и расчетное значение остатка топлива в бункере (только для пеллетных котлов).

Если котел находится в аварийном режиме, вместо режима будет прислано сообщение о неисправности с ее описанием.

Например:

"РЕЖИМ ГОРЕНИЕ, ОСТАТОК ТОПЛИВАНЕТ ДАННЫХ" "НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕГРЕВ ОСТАТОК ТОПЛИВА 58%"

"НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕГРЕВ, ОСТАТОК ТОПЛИВА58%". 6.3.13. Команда "Уставки" запрашивает уставки мощности, температуры теплоносителя и воздуха в помещении. В ответ на сообщение содержащее данную команду котел пришлет соответствующие значения.

пример сообщения от котла:

"УСТАВКИ МОЩНОСТЬ 75 ВОДА 70 ВОЗДУХ 24".

6.3.14. Команда "Версия" – запрашивает версию программного обеспечения GSM-модуля. В ответ придет сообщение с номером версии, например "Версия GSM Pellet/S V1.3.2".

6.3.15. Команда "Баланс" – позволяет запросить остаток денежных средств на счете SIM-карты, установленной в GSM-модуле. Параметром команды должна быть USSD строка запроса баланса оператора сотовой связи той SIM-карты, которая установлена в модуле.

Например для операторов Мегафон и МТС это строка *100#, для Билайн *102#. Строка может содержать только цифры и символы * и # и, кроме того, должна начинаться символом * и заканчиваться символом #.

Пример запроса баланса, если в модуле стоит SIMкарта Мегафона: "Баланс *100#". В ответ придет сообщение содержащее ответ оператора сотовой связи, например "Ваш баланс 334р. 25коп.".

Кроме баланса, оператор сотовой связи может включать в строку ответа рекламу,что может приводить к невозможности получить USSD ответ от оператора. Некоторые операторы, например МТС, позволяют отключить рекламу в ответах на запрос баланса с помощью дополнительных команд. Например для того чтобы отказаться от рекламно-информационных сообщений МТС, перед использованием SIM-карты в котле,нужно вставить ее в телефон, набрать на телефоне *111*374# и нажать вызов. 6.3.16. При возникновении аварийной ситуации котел пришлет на все зарегистрированные номера сообщение с описанием неисправности.

примеры сообщений от котла:
"НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕГРЕВ"
"НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИК ГАЗОВ"
"НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИК ВОДЫ"
"НЕИСПРАВНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ"
"НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕГРЕВ. АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ"
"НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАКЛИНИЛО ШНЕК" (только для угольного котла).

Если во время работы котла уровень топлива в бункере снижается до минимума, котел отправит на все зарегистрированные номера сообщение с текстом: "ВНИМАНИЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА" (только для пеллетных котлов).

Если по какой-нибудь причине котел затухнет, котел отправит на все зарегистрированные номера сообщение: "ВНИМАНИЕ КОТЕЛ ЗАТУХ".

При чрезмерном повышении температуры газов котел отправит на все зарегистрированные номера сообщение: "ВНИМАНИЕ ВЫСОКАЯ ТЕМП. ДЫМОВЫХ ГАЗОВ. ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТКА ТЕПЛООБМЕННИКА".

При снижении температуры воды в котле ниже установленной температуры оповещения, котел отправит на все зарегистрированные номера сообщение: "ВНИМАНИЕ НИЗКАЯ ТЕМП. ВОДЫ". Настройка температуры при которой будет отсылаться сообщение производится в меню котла.

6.3.13. При отключении электропитания котел пришлет на все зарегистрированные номера сообщение с текстом: "ОТКЛЮЧЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО", а при появлении электропитания с текстом: "ПОДКЛЮЧЕНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО". Для защиты от кратковременного пропадания электропитания предусмотрена защитная пауза.

7. Свидетельство о приемке и продаже

Модуль управления ZOTA GSM - Pellet/Стаханов N_____ версия ПО _____ соответствует требованиям технической документации и годен к эксплуатации.

Дата изготовления_____ 201 г. Штамп ОТК

Дата продажи_____ 201 г.

М.П.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу модуля при соблюдении потребителем всех правил, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Приложение 1

1.Описание программы Zota Pellet/S GSM-V1.0

1.1. Программа предназначена для установки на мобильном телефоне с операционной системой Android и предназначена для удаленного управления пеллетными котлами Zota Pellet и угольными котлами Zota Стаханов, оборудованных модулями ZOTA GSM-Pellet/Стаханов.

1.2. Установить приложение Zota Pellet/S GSM на мобильный телефон можно воспользовавшись сервисом Google Play. Ссылку на установку этого приложения можно получить набрав в строке поиска слово "zota" и выбрав необходимое приложение.

1.3.При установке программы на мобильный телефон необходимо выбрать тип котла, на который установлен модуль GSM:

- Пеллетный с автоматическим поджигом.
- •Пеллетный котел без автоподжига.
- Угольный котел.

После установки на мобильном телефоне и запуска программы отобразится основной экран. При нажатии на кнопки откроются дополнительные экраны, с помощью которых можно управлять котлом, запрашивать его состояние и просматривать историю сообщений.

1.3.1. Управление – при нажатии откроется экран изменения параметров котла. При нажатии на соответствующем параметре появится окно его настройки.

• Мощность устанавливается в процентах от максимальной.

•Температура воды и воздуха устанавливается в °С (см. Таблица1).

• Режим работы - горение/стоп. В пеллетных котлах без автоподжига горение/тление.

•Режимы работы термостата пеллетного котла выбираются из списка: Отключен (режим 0);

Рабочий день (режим1); Выходной день (режим 2); Автоматически (режим 3).



В пеллетных котлах без автоподжига команды термостата не отображаются. В угольных котлах: Выключен-Включен.

Установив нужные значения, следует нажать "Отправить". На экране появится список параметров. Установив галочки на параметрах, которые необходимо отправить котлу, нажать "ОК".

1.3.2. Запрос информации – служит для запроса текущего состояния котла. При нажатии, на экране появится список запросов. Поставив галочки там, что необходимо запросить, нажать "ОК".

При запросе статуса котел пришлет текущий режим работы котла (останов или горение) и расчетное количество топлива в бункере (для пеллетных котлов). В ответ на запрос уставок будут присланы значение уставок мощности, температур воды и воздуха. При запросе датчиков будут присланы текущие значения температуры датчиков воды, воздуха в помещении, на улице и дымовых газов.

1.3.3. Автозапрос – позволяет автоматически запрашивать параметры котла в определенное время в определенный день недели. При нажатии откроется экран со списком автоматических запросов. При нажатии на кнопку "Добавить запрос" будет создан новый запрос и откроется экран настройки его параметров. При нажатии на кнопку существующего запроса откроется экран настройки его параметров. Для включения

нужного запроса следует установить напротив него галочку, для отключения – снять галочку. При долгом нажатии на существующем запросе откроется меню, в котором можно выбрать требуемое действие: выключить, изменить или удалить запрос. На экране настройки запроса, нажимая соответствующие кнопки, можно указать то, что необходимо запросить, настроить время, а также

Выберите параметр	ы
Мощность	✓
Вода	•
Воздух	•
Режим	
Термостат	
ок	

Запросить	
Статус	K
Уставки	◄
Датчики	
ок	

установить дни недели, по которым будет отправляться запрос. Если не выбран ни один день недели, запрос будет отправлен только один раз.

стр. 14

1.3.4. GSM-модуль – при нажатии откроется экран записи телефонного номера. В текстовое поле вводится телефонный номер SIM-карты, установленной в GSM модуле в федеральном формате (89------).

Для добавления номера своего телефона в память GSM – модуля следует нажать "Добавить свой номер".

Для удаления своего номера из памяти GSM – модуля следует нажать "Удалить свой номер".

Для запроса остатка денежных средств на SIM-карте, установленной в модуле следует нажать "Запросить баланс" и в появившемся текстовом поле набрать USSD код запроса оператора установленной в котле SIM-карты.

Стандартные коды основных операторов: *100# для МТС, Мегафон;

*102# для Билайн.

Команда "Узнать номера" служит для запроса всех записанных в памяти модуля телефонных номеров.

Для удаления всех номеров из памяти GSM – модуля следует нажать "Удалить все номера". Для успешного выполнения этих операций в пункте основного меню котла "GSM-модуль" необходимо установить галочку в строке "Разрешать добавлять и удалять номера" (см. инструкцию котла).

Команда "Запросить версию"запрашивает версию программного обеспечения GSM-модуля.

1.3.5. Сообщения от котла – при нажатии откроется экран со списком сообщений от котла. На этом экране отображаются все ответы котла на команды и запросы, а также сообщения о неисправностях.

1.3.6. При нажатии на основном экране на логотип "Zota", отображается информация о программе, адрес и телефон производителя.





Pellet/S GSM	
Введите USSD код	
*100#	
Запросить Отмена	

Приложение 2

1.Описание программы Zota iPellet/S GSM-V1.0.0

1.1. Программа предназначена для установки на мобильном телефоне с операционной системой IOS и предназначена для удаленного управления пеллетными котлами Zota Pellet и угольными котлами Zota Ctaxaнoв, оборудованных модулями ZOTA GSM-Pellet/ Стаханов.

1.2. Для установки на мобильный телефон приложения Zota iPellet/S GSM необходимо воспользоваться сервисом AppStore. Ссылку на установку этого приложения можно получить набрав в строке поиска слово "zota" и выбрав необходимое приложение. Ссылка на установку данного приложения также размещена на сайте www.zota.ru в разделе модули-GSM.

1.3. При установке программы на мобильный телефон необходимо выбрать типкотла, на

который установлен модуль GSM:

•Пеллетный с автоматическим поджигом.

• Пеллетный котел без автоподжига.

Угольный котел.

После установки на мобильном телефоне и запуска программы отобразится основной экран. При нажатии на кнопки откроются дополнительные экраны, с помощью которых можно управлять котлом, запрашивать его состояние и просматривать историю сообщений.

1.3.1. Управление – при нажатии откроется экран изменения параметров котла. При нажатии на соответствующем параметре появится окно его настройки.

• Мощность устанавливается в процентах от максимальной.

•Температура воды и воздуха устанавливается в °С (см. Таблица1).

• Режим работы - горение/стоп. В пеллетных котлах без автоподжига горение/тление.





Режимы работы термостата пеллетного котла выбираются из списка:Отключен (режим 0);

Рабочий день (режим1); Выходной день (режим 2); Автоматически (режим 3).

В пеллетных котлах без автоподжига команды термостата не отображаются. В угольных котлах: Выключен-Включен.

Установив нужные значения, следует нажать "Отправить". На экране появится список параметров. Установив галочки на параметрах, которые необходимо отправить котлу, нажать "Отправить".

В появившемся экране отправки SMS-сообщений подтвердить отправку сообщения.

1.3.2. Запрос информации - служит для запроса текущего состояния котла. При нажатии, на экране появится список запросов. Поставив галочки там, что необходимо запросить, нажать "Отправить" и подтвердить отправку сообщения. При запросе статуса котел пришлет текуший режим работы котла (останов или горение) и расчетное количество топлива в бункере (для пеллетных котлов). В ответ на запрос уставок будут присланы значение уставок мощности, температур воды и воздуха. При запросе датчиков будут присланы текущие значения температуры датчиков воды, воздуха в помещении, на улице и дымовых газов.

1.3.3. GSM-модуль – при нажатии откроется экран записи телефонного номера. В текстовое поле вводится телефонный номер SIM-карты, установленной в GSM модуле в федеральном формате (89-----).



(Назад Запросить	Отправить
Статус	•
Уставки	•
Датчики	•



Для добавления номера своего телефона в память GSM – модуля следует нажать "Добавить свой номер".

Для удаления своего номера из памяти GSM – модуля следует нажать "Удалить свой номер".

Для запроса остатка денежных средств на SIM-карте, установленной в модуле следует нажать "Запросить баланс" и в появившемся текстовом поле набрать USSD код запроса оператора установленной в котле SIM-карты.

Стандартные коды основных операторов: *100# для МТС, Мегафон;

*102# для Билайн.

Команда "Узнать номера" служит для запроса всех записанных в памяти модуля телефонных номеров.



Для удаления всех номеров из памяти GSM – модуля следует нажать "Удалить все номера". Для успешного выполнения этих операций в пункте основного меню котла "GSM-модуль" необходимо установить галочку в строке "Разрешать добавлять и удалять номера" (см. инструкцию котла).

Команда "Запросить версию" – запрашивает версию программного обеспечения GSM-модуля.

1.3.4. При нажатии на основном экране на логотип "Zota", отображается информация о программе, адрес и телефон производителя.

1.3.5. Просмотр ответов на запросы и сообщения о неисправностях котла можно просматривать с помощью штатного SMS-менеджера телефона.

Приложение 3

1.1. Программа предназначена для установки на мобильном телефоне, имеющем поддержку технологии Java и предназначена для удаленного управления пеллетными котлами Zota Pellet и угольными котлами Zota Стаханов, оборудованных модулями ZOTA GSM-Pellet/Стаханов.

1.Описание программы Zota Pellet/S GSMJ-V1.2.

 1.2. Для установки на мобильный телефон приложения Zota Pellet/S GSMJ его необходимо скачать по ссылке. которая размешена на сайте www.zota.ru в разделе модули GSM. Далее необходимо скопировать его на телефон, запустить и следуя инструкциям на экране. **установить** приложение.

1.3. При установке программы на мобильный телефон необходимо выбрать исполнение котла на который установлен модуль GSM:

Пеллетный с автоматическим поджигом.

Пеллетный котел без автоподжига.

Угольный котел.

После установки на мобильном телефоне и запуска программы отобразится основной экран. При выборе пунктов списка откроются

дополнительные экраны, с помощью которых можно управлять котлом и запрашивать его состояние.

1.3.1. Управление – при выборе пункта откроется экран изменения параметров котла.

•Мощность устанавливается В процентах от максимальной.

 Температура воды и воздуха vстанавливается в ^оС (см. Таблица1).

 Режим работы-горение/стоп. В котлах без автоподжига - горение/тление.

•Режимы работы термостата выбираются из списка: Не используется (режим 0); Рабочий день (режим 1); Выхо́дной день (режим 2); Автоматически (режим 3). В пеллетных котлах без автоподжига команды термостата не отображаются.

В угольных котлах: Выключен-Включен.

Установив нужные значения, следует нажать "От-править". На экране появится список параметров. Установив галочки на параметрах, которые необходимо отправить котлу, нажать "ОК".



Отправить

Назад



1.3.2. Запросы – служит для запроса текущего состояния котла. При выборе пункта, на экране появится список запросов. Поставив галочки там, что необходимо запросить, нажать "ОК". При запросе статуса котел пришлет текущий режим работы котла (останов или горение) и расчетное количество пеллет в бункере (для пеллетных котлов). В ответ на запрос уставок будут присланы значение уставок мощности, температур воды и воздуха. При запросе датчиков будут присланы текущие значения температуры датчиков воды, воздуха в помещении, на улице и дымовых газов.

1.3.3. GSM-модуль – при нажатии откроется экран записи телефонного номера. В текстовое поле вводится телефонный номер SIM-карты, установленной в GSM модуле в федеральном формате (89-----).

Для добавления номера своего телефона в память GSM – модуля следует нажать "Добавить свой номер".

Для удаления своего номера из памяти GSM – модуля следует нажать "Удалить свой номер".

Для запроса остатка денежных средств на SIM-карте, установленной

в модуле следует нажать "Запросить баланс" и в появившемся текстовом поле набрать USSD код запроса оператора установленной в котле SIM-карты.

Команда "Узнать номера" служит для запроса всех записанных в памяти модуля телефонных номеров.

Для удаления всех номеров из памяти GSM – модуля следует нажать "Удалить все номера".

Команда "Запросить версию" – запрашивает версию программного обеспечения GSM-модуля.

1.3.4. При нажатии на основном экране на логотип "Zota", отображается информация о программе, адрес и телефон производителя.

1.3.5. Просмотр ответов на запросы и сообщения о неисправностях котла можно просматривать с помощью штатного SMS-менеджера телефона



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Ульяновск (8422)24-23-59 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: zto@nt-rt.ru | http://zota.nt-rt.ru/