


	<p>Подходят для всех типов кровли: Разработаны специально для профилированных кровельных материалов, однако Мастер-Флеш подходит также и для всех других типов</p>	<p>1. Выбери уплотнитель. Выбери кольцо уплотнителя так, чтобы отверстие было на 20% меньше диаметра трубы. Обрежь по необходимости.</p>	
<p>кровельных материалов - металла, пластика, черепицы, мягкой кровли и резины.</p> <p>Формирование по профилю кровли: Отверстие под трубу можно прорезать в любом месте. Мастер-Флеш герметизирует проходы независимо от их расположения.</p>		<p>2. Монтируй. Натяни уплотнитель по трубе (мыльный раствор облегчает монтаж).</p>	
<p>Эластичные уплотнители: Мастер-Флеш при любых условиях сохраняет цвет и эластичность, выдерживает температурное расширение трубы и снеговую нагрузку.</p> <p>Устойчивость к погодным условиям: Изготовлен из ЕПДМ резины, которая сохраняет свои свойства под воздействием озона и ультрафиолетовых лучей.</p>		<p>3. Придание формы. Надави уплотнитель вниз и придай ему форму по основанию кровли. Используя инструменты можно придавить края фланца плотно к поверхности.</p>	
<p>Экономит время и средства: Широкая область применения проходки, вентиляционные и дымовые трубы, электропровода, кабели, ТВ-антенны, мачты, каналы и трубы на яхтенных палубах, светильники и т.п.</p> <p>Высококачественная продукция: выдерживает без изменения характеристик - лед и снег, толстые слои инея, вибрации, увеличение температуры.</p>		<p>4. Уплотни. Нанеси герметик под фланец.</p>	
<p>Широкий выбор размеров: От mini до maxi. Мастер-Флеш существует для герметизации 11 типов проходов от 3 мм до 660 мм.</p> <p>Подходят для крыш с любыми уклонами: Способность фланца принимать форму профиля кровли дает возможность применения для различных профилированных поверхностей кровли.</p>		<p>5. Закрепи. Закрепи фланец шурупами к основанию. Расстояние между шурупами приблизительно 35 мм.</p>	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93